

日本ポール株式会社

ガスクリーン・ピューリファイヤー **取扱説明書**

このたびは、精製器をご購入いただき誠にありがとうございます。

製品を正しく、また安全に使っていただくために、で使用 になる前に必ず本書をお読みください。また、いつでも ご覧になれるように、お手元に保管してください。 で不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問い 合わせください。

目 次

1.	安全に関する注意事項	1
2.	設置	4
3.	コンディショニング	ô
4.	コンディショニング後の処理	10
5.	使用時の緊急措置	10
6.	メンテナンス	11
7.	取り外し前のパージ	11
8.	トラブルシューティング	13
9.	使用済み製品の廃棄	13
0.	製品の保証	14

安全に関する注意事項

本精製器で使用の前に、本取扱説明書をお読みください。 ご不明な点があれば、本精製器を設置する前にで確認ください。本精製器を設置される方は皮脂などによる汚染を防止するために清浄な手袋をご使用してください。

▲ 重要

ガス名ラベルを同梱いたしますので、必ず精製 器に貼り付けて下さい。混合ガスなどで、同梱 するガス名ラベルに該当するガス名がない場合 は、お客様にてご準備ください。

⚠ 警告

本精製器の内容物 (精製剤) と空気あるいは水が 反応すると、下記のような事態が発生する可能性 がありますのでご注意ください。

発熱および可燃性ガスの発生

下記のガスの精製器

窒素(N2)、アルゴン (Ar)、ヘリウム (He)、ネオン (Ne)、 クリブトン (Kr)、 キセノン (Xe)、 水素 (Hz)、シラ ン (SiH4)、 フロン14 (CF4)、 フロン116 (C2F6)、 フロン218 (C3F6)、メタン (CH4)、 エタン (C2H6)、 プロパン (C3Ha)、 ジメチルエーテル ((CH3)とO)

発熱・腐食性ガスの発生

下記のガスの結製器

塩化水素 (HCI)、臭化水素 (HBr)、塩素 (Cl2)、ジシラン (SiH2Cl2)、トリクロロシラン (SiHCl3)、四塩化ケイ素 (SiCl4)、三塩化ホウ素 (BCl3)

発熱・可燃性ガスおよび腐食性ガスの発生

下記のガスの精製器

六フッ化硫黄 (SF6)、アンモニア (NH3)

- ガス制御装置の設置、操作、メンテナンスは訓練を 受けた作業者のみが行って下さい。
- すべての圧縮ガスは危険を有するため、必ず訓練を 受けた作業者のみが取り扱うようにして下さい。不 適切な操作は、火災、爆発や有害ガスを大気中に放 出する原因、またはコスト増の原因となるプロセス 装備の手段を引き起こす歌れがあります。
- 設備に使用するあらゆるガスおよび精製剤の製品安 全データシート (MSDS) を関係者全員が閲覧でき るように常備して下さい。
- 圧力超過の可能性がある場合(最高許容圧力を超え

発熱・可燃性ガスおよび毒性ガスの発生 下記のガスの精製器

アルシン (AsH3)、ホスフィン (PH3)、 ゲルマン (GeH4)

発熱

下記のガスの精製器

酸素 (O2)、亜酸化窒素 (N2O)、二酸化炭素 (CO2)

本精製器を破壊させないでください。本精製器を 分解すると、目や皮膚に激しい刺激を与える化学 物質に瞬寒される可能性があります。

設置後のリーク検査が終了し、本精製器およびその周辺の配管が使用可能な状態になるまで、危険 性の高いガスを絶対に導入しないでください。弊 社は、本精製器の継手シール部からのガス漏洩、 および本精製器の運用によって生じた損害の責任 は負わないものといたします。また本精製器の保 全および関係法規制への適合に関する責任はお客 様が負うものといたします。

る圧力上昇が見られる場合)、必ず一次側にプロセスガス圧力調整器および圧力逃がし装置を設置して下さい。

- ガスクリーン・ビューリファイヤーに関しては、保護キャップを取り外し後1分以内に、不活性ガスパージ流を取り込む一次側継手を指できつく締めて下さい。1分以上かかると精製剤の劣化を引き起こす可能性があります。
- 設置を開始する前に、機器の設置や操作に責任を持つ全担当者が、作業を完了するための手順とあらゆる関連する安全考慮事項を完全に理解しておくようにして下さい。

1

注意

本製品は米国または英国製です。製品に表示されている設計圧力あるいは最高使用圧力は、日本の 「高圧ガス保安法」適用外で使用される場合のものです。日本国内で使用される場合は、最高使用圧力 1MPa未満以下で使用してください。

製品名	先型品 妙	最高使用圧力	製品表示圧力	設計流量
ミニ・ガスクリーン・ビューリファイヤー (Mini Gaskleen Purifier)	GLPXXPVMM4	1MPa未満 @40℃	3,000 psig (20.7 MPaG) @121°C	1 slpm
ガスクリーンI・ピューリファイヤー (Gaskleen II Purifier)	GLP2XXPVMM4	1MPa未満 @40℃	1,000 psig (6.9 MPaG) @121°C	3 slpm
ガスクリーン II EL・ピューリファイヤー (Gaskleen II EL Purifier)	GLP6XXPVMM4	1MPa未満 @40℃	1,000 psig (6.9 MPaG) @121°C	10 slpm
ガスクリーンST・ビューリファイヤー (Gaskleen ST Purifier)	GLP5XXPVMM4	1MPa未満 @40℃	2,200 psig (15.2 MPaG) @121°C	5 slpm
マキシ・ガスクリーン・ピューリファイヤー (Maxi Gaskleen Purifier)	GLP8XXPVMM4	1MPa未満 @40℃	750 psig (5.2 MPaG) @121°C	50 slpm

表1:本体仕様

製品名	寸法	両端継手:		
ミニ・ガスクリーン・ビューリファイヤー	直径 = 0.84" (21 mm) 長さ = 3.31" (84 mm)	1/4" オス継手一体タイプ ガスケットシール*		
ガスクリーン II・ピューリファイヤー	直径 = 1.36" (35 mm) 長さ = 3.31" (84 mm)	1/4" オス継手一体タイプ ガスケットシール*		
ガスクリーンIIEL・ビューリファイヤー	直径 = 1.36" (35 mm) 長さ = 4.50" (114 mm)	1/4" オス継手一体タイプ ガスケットシール*		
ガスクリーンST・ピューリファイヤー	直径 = 1.25" (32 mm) 長さ = 5.00" (127 mm)	1/4" オス継手一体タイプ ガスケットシール*		
マキシ・ガスクリーン・ピューリファイヤー	直径 = 2.50" (64 mm) 長さ = 8.20" (208 mm)	1/4" 回転可能オス継手タイプガスケットシール*		

^{*}ガスケットシール(VCR準拠); VCRはSwagelok社の商標です。

▲ 重要

このビューリファイヤーを対象ガス以外のガスに使用すると、危険な状況を招く可能性があります。 精製されるプロセスガスは、必ずビューリファイヤーに貼り付けられたラベルに指定された製品型式と一般していなければなりません。 対象ガスに 応じた適切な製品型式 (下記表2を参照) がビューリファイヤーに記載してあるか、ご確認下さい。

▲ 注意

ビューリファイヤーは、34-103kPa (5-15psig) アルゴン圧で封止され出荷されます。キャッ ブを取り外す時には必ず安全眼鏡を着用して 下さい。

表2:指定精製剤の種類(製品型式の"xxP")と対象プロセスガス

	·		
INP: ヘリウム (He) 窒素 (Ne) ネオン (Ne) アルゴン (Ar) クリプトン (Kr) キセノン (Xe) テトラクロロシラン (SiCla)*	SIP: 水素性) メタン(CH4) エテン L チン(CH4) エアン L チン(CH4) プロ・ベン プロピレン (CH6) オプロン (CH6) オプロン (CH6) オプロン (CH6) メクロプロレン (C-GH6) メクロプロレン (C-GH6) メクロプロレン (C-GH6) メクロプロレン (C-GH6) メクロプロレン (C-GH6) 東部 佐葉 (CO)	FCP: フッ化メタン (CHsF) フッ化メタン (CHsF) トリフルオロメタン (CHFs) トリフルオロメタン (CHFs) テトラフルオロメタン (Crh テトラフルオエタン (Crh デトラフルオエタン (CrhFs) バーフルオブロバン (CsHFs) バーフルオブロバン (CsHFs) バーフルオブロバン (CsFs) バーフルオブログン (CxFs)	
GEH4P:ゲルマン(GeH4)	SF6P: 六フッ化硫黄 (SF6)	NH3P: アンモニア (NH₃)	
CLXP: 三塩化ホウ素 (BCla) 塩素 (Cla) 四塩化炭素 (CCla) クロロシラン (SiHaCl) ジクロロシラン (SiHaCla)	HCLP: 塩化水素 (HCl) クロロシラン (SiHsOl, SiHsCls, SiHCls および SiCls)* 記載の全てのガスは酸素 (O2) 以外のOXPと一緒に 使用するものとします	OXP: 空気 (CDA) 酸素 (O2) 二酸化炭素 (CO2) 亜酸化炭素 (N2O) 不活性ガス (INPを参照)	
トリクロロシラン (SiHCls) テトラクロロシラン (SiCl4)*	HBRP: 臭化水素 (HBr)	CDAP: 空気 (CDA)	

⚠ 警告

- 高濃度の空気や水分と精製剤が反応すると、下記 が発生する可能性があります。
 - INP、SIPおよびFCP精製剤では、熱や可燃性ガス。CLXP、HCLPおよびHBRP精製剤では、熱や
 - SF6PおよびNH3P精製剤では、熱、可燃性ガスや腐食性ガス。
 - ・ GEH4P精製剤では、熱、可燃性ガスや毒性ガス。
 - OXP精製剤では、熱。

腐食性ガス。

• INP. SIP. FCP、GEH4P、SF6PまたはNH3P精製

- 剤を含むポール・ガスクリーン・ビューリファイヤー に純酸素や空気を絶対に入れないで下さい。
- キャニスターに穴を開けないで下さい。製品を改造すると、化学物質に接触し、重篤な眼球の火傷や皮膚の炎症の原因となる場合があります(製品と同梱の製品安全データシート (MSDS)を参照)。
- フィールド・リークテストによって、システムの準備 が整っていることが確認されるまで、有害なガス は決してビューリファイヤーや付属配管に通さな いで下さい(この取り付け手順の12を参照)。

設置

1)標準設置例



この図は不活性ガスサービス用のビューリファイヤーの一般的な設置方法を示すものです。使用前に、精製剤のコンディショニングが必要なガスを使用する場合は、化含様の準備による)ガスラインとバルブの追加が必要となります。圧力超過や温度和過からビューリファイヤーを守るために、配管ラインに圧力逃し装置や温度期限接置を設置する必要があります。さらにビューリファイヤーの接続部から12インチ(305mm)以内には、配管のサボート材が必要です(注意:ビューリファイヤーのノズルは本体重量のみを支えるように設計されています)。本製品は、往来や風による振動、地震や輸送(コンボーネントの標準輸送を除く)による安定性負荷については考慮していません。

本製品には温度超過表示計が同梱されていますので、設置時に確認して下さい。表示計が黒色を示す場合、当社までご連絡下さい。

2) 取り付け進備

 プロセスガスやパージガスに接する部品(例、 フェイスシール接続部のガスケット)を取り扱う 際は、汚染を回避する為に常に新しく清潔なクリ ーン手袋を必ず着用して下さい。最適な結果を得 るため、取り付け手順は不活性環境で (グローブ バッグを使用) で実施して下さい。

- 組立の前に全てのフェイスシール・コネクターの 表面を点検し、汚れ、傷、へこみ、くぼみや腐食 がないか確認して下さい。該当する汚れや損傷が あれば、組立前にコネクターを洗浄または交換し て下さい。
- ビューリファイヤーの取り付け前に、システムの 漏れが無いことを確認するため該当するすべての プロセスガス接続部のヘリウムリークテストを実施して下さい。ビューリファイヤーの代わりに適 切なエンドコネクションの付いたスプールビース を使用してこのテストを実施することもできます。 リークテストに失敗したら、リークがある場所を 特定して修復し、再度テストを実施して下さい。
- ビューリファイヤーの取り付け前に、取り付けに 使用する全ての配管、継手、部品を全て不活性ガス(窒素またはアルゴン)でパージして下さい。

表3:取り付け

33.4691919					
製品:	欄A:	欄B:	欄C:		
Winn:	取り付けパージガス流量:	継手:	取り付けに必要な工具:		
ミニ・ガスクリーン・	0.5 - 1.0 slpm	1½" オス継手一体タイプ	1½6" および ¾"		
ピューリファイヤー	(1.1 - 2.1 scfh)	ガスケットシール (VCR準拠)	オープンエンドレンチ		
ガスクリーン II	0.5 - 3.0 slpm	1½" オス継手一体タイプ	¾"オープンエンドレンチ2本		
ピューリファイヤー	(1.1 - 2.1 scfh)	ガスケットシール (VCR準拠)			
ガスクリーンII EL・	0.5 - 6.0 slpm	1½" オス継手一体タイプ	¾" オープンエンドレンチ 2本		
ピューリファイヤー	(1.1 - 12.7 scfh)	ガスケットシール (VCR準拠)			
ガスクリーン ST・	0.5 - 3.0 slpm	1½" オス継手一体タイプ	¾" オープンエンドレンチ 2本		
ピューリファイヤー	(1.1 - 6.4 scfh)	ガスケットシール (VCR準拠)			
マキシ・ガスクリーン・	1.0 - 10 slpm	1/4" 回転可能オス継手タイプ	%" および ¾"		
ピューリファイヤー	(2.1 - 21.2 scfh)	ガスケットシール (VCR準拠)	オープンエンドレンチ		

3) プロセスガス入口および出口接続部

- 機器設置の直前まで、ビューリファイヤー入口および出口用フェイスシール・コネクターの封止ナットを取り外さないで下さい。
- ビューリファイヤーを有害ガスの精製に使用する場合、 ビューリファイヤーを適切な抹気装置を伴う密閉環境 に必す設置して下さい。密閉環境の外部への接続部 は、全て談当する安全法令および規制に従って必ず 溶接、補強して下さい。一部の有害ガスには二重拡 酸防止ラインが義務付けられている場合もあります。
- ビューリファイヤーを取り外す際に必要となりますので、ビューリファイヤー入口および出口用フェイスシール・コネクターの封止ナットを保管しておいて下さい。
- フェイスシール・コネクターをきつく締めすぎたり、 ガスケットを付けずに設置したりすると、シール表面 が損傷する原因となる場合があります。接続する際 には必ず新しいガスケットを設置して下さい(本製 品に同梱)。

▲ 注意

取り付け時の汚染を防ぐため、クリーンルーム 用手袋を着用して下さい。最適な結果を得る為、 取り付け手順は不活性環境 (グローブバッグ) で実施して下さい。

4) 取り付け手順

- ① 取り付けに使用する全ての配管、継手、コンボーネントを全て不活性ガス(窒素またはアルゴン)でパージして下さい。
- ②一次側バルブを開き、取り付け部分へ向けバージフローを開始して下さい(表3、欄Aを参照)。取り付けと組み立てが完了するまで、バージガス流量を維持して下さい。
- ③ 取り付け部分の上流と下流にある継手を外して、既存機器を取り外し、処分して下さい。既存機器やガスケットを外し、エンドコネクションにキャップをして下さい。精製するプロセスガスのタイプに合わせた適切な安全予防焼を施して下さい。
- ④ ガス配管用継ぎ手のシール表面を検査し、損傷がある場合、継手を交換して下さい。

- ⑤ 保護バックからビューリファイヤーを取り出し、本製品上にアルミ加工した製品ラベルに同梱のガス指定ステッカーを取付けます。
- ⑥ 入口ラインからバーシガスを流しながら、ピューリファイヤーの入口先端を覆う保護キャップを取り外し、新しいガスケットを使って、迅速に入口ガス配管に取り付けて下さい。指でナットをきつく締めます。出口側の保護キャップを付けたまま入口側接続部を取り付ける空間的余裕が無い、入口/出口のキャップを両方とも取り外して下さい。
- ⑦ ガスケットの密封砂果は、ナットのトルクが急に高くなるところから始まります。ビューリファイヤーに適切なオープンエンドレンチ(表情側でを参照)を使い、接続ナットに¾のオープンエンドレンチを使い、ガスケットシール・サブライヤーが提供する接続指示書に従って練むて下さい。

⚠ 注意

ニッケルや銀メッキ加工ニッケルやステンレスス チールのガスケットの場合、ガスケット・サブ ライヤーは通常、接続ナットを指で締めたポジ ションから、さらに45度(%回転)締め付ける よう推奨しています。

- ⑧ ユニットにバージガスを流入させて、ビューリファイヤーが上流ガス供給圧と均衡になるようにして下さい(当社ではバージガス供給圧の設定を30-60psig、021-0.41MPalcなるように推奨しています)。ビューリファイヤーの使用圧力が最大使用圧力を超えないように注意して下さい、均衡になったら(均衡になるには1分程かかります)、ビューリファイヤーの州口側から保護キャップを取り外します。
- ⑨ パージガスの流れ本体の出口側で検知されない場合は、ガスが検知されるまでガス圧または流量を上げて下さい。
- ⑩ 新しいガスケットを使用して、ビューリファイヤー の出口側をガス配管出口ラインに接続します。指で しっかり締まるまでナットを締め、手順7にあるように継手を締めつけます。
- ⑪取り付け部分の出口側の分離パリレブを開いてください。出口ガスラインのガス流路がベントまたはスクラバーに接続されていることを確認してください。

- ② 不活性ガスを5-10分間流してください。
- (3) ピューリファイヤーのヘリウムリークテストを次の 手順で実施してください:
 - a. ピューリファイヤーの一次側と二次側の分離バルブを閉じて下さい。
 - b. 精製済みヘリウムガスを取り付け部分に供給してください。
 - c. 一次側の分離バルブを開いてください。
 - d. ビューリファイヤーの最大使用圧力になるまで、 ヘリウムでビューリファイヤーを加圧します。
 - e.スニファーブローブを使い、ビューリファイヤー の一次側および二次側フェイスシール接続部に 対して、アウトボード・ヘリウムリークテスト を行います。
 - f. リークが検知されたら、当社までご連絡下さい。自力でピューリファイヤーを修理しようとしないで下さい。
- ⑭ ヘリウムリークテストの後は、精製ヘリウムの供給 を停止してビューリファイヤーを減圧し、不活性ガ スを再度取り付けパージ流量(表1欄Aを参照)で

再開し、5-10分間流して残留へリウムを除去し、 ビューリファイヤー本体とガスラインをポストバー ジしてください。

⑤ 上記手順が完了したら、次の「コンディショニング」 に進んでください。

⚠ 注意

ビューリファイヤーのインボード・ヘリウムリークテストに関しては、真空状態から発圧に戻る際に、空気が侵入してアレスクリーン構製剤が汚染される可能性があるので、推奨できません。また、マキシ・ガスクリーン・ビューリファイヤーは、標準製造工程により、出荷時に微量のヘリウムを含んでいます。 ビューリファイヤーの取り付け前にプロセスラインのインボード・ヘリウムリークテストを実施する場合は、スプールビースを使用することができます。 ビューリファイヤーのインボード・ヘリウムリークテストを実施する場合は、スプールビースを使用することができます。 ビューリファイヤーのインボード・ヘリウムリークテストを行う必要がある場合、当社までご贈客下さい。

3

コンディショニング

コンティショニング手順には、ビューリファイヤーの取り付け時に使用した不活化ガスを除去し、アレスクリーン 精製剤に化学的に結合している特定の信能基を生成または活性化する目的があります。取り付け手順中に取り込ま れたあらゆる浮游汚染物質も、このコンディショニングによって取り除かれました。

⚠ 警告

反応性ガスまたは腐食性ガスを使用した精製剤の コンディショニングでは、通常、発熱反応(熱の 放出)が発生します。またコンディショニングが 不適切な場合、有害ガスの発生により人体に悪彩 響を及ぼすぎれかあります。大気汚染やプロセス ライン/ブロセルツールの汚染を防止するため、 コンディショニング中にビューリファイヤーから 排出されるガスは、適切なスクラバ(一で処理して 下さい。ビューリファイヤーのコンティショニン グ中に問題が発生した場合は、ただちにビューリ ファイヤーの入口出口バリブを閉じてプロセスガ スの添入を中間、一半村までご嫌終下さい。

- ・精製剤が最初に何らかのプロセスガスに曝露した 原、大量のプロセスガスが精製剤と反応したり精 製剤に収着されたりする場合があり、結果として ビューリファイヤーの初期性能が不安定になるこ とがあります。最適な結果を得るため、始動前の 精製剤のコンディショニングは、必ず対象プロセ スガスで行ってください。
- で使用するプロセスガスと精製剤の種類に応じて、別々のコンディショニング手順が必要となります。指定された手順を注意深く実施ください。特にプロセスガスの流量が推奨流量を超えないよう注意して下さい。過熱により精製剤が損なわれる恐れがあります。

- コンディショニングは、ピューリファイヤー設置後 に実施してください。ピューリファイヤーを2週間 以上使用しない場合(特に後述のグループIV内の対 象プロヤスガスの場合)、再稼働前にコンディショニ ングを実施してください。2種類以上のガスを混合 したプロセスガスの場合は、ピューリファイヤーを 3日以上使用しない時は、再コンディショニングを 実施してください。コンディショニングによって、 ピューリファイヤーを通過する構成成分の相対的割 合が変化することなく安定します。
- 精製剤をプロヤスガスでコンディショニングした後 は、常にその同じプロセスガスの加圧状態を保って ください。不活性ガスによるパージを行った場合は、 稼働を再開する前に、精製剤も再度コンディショニ ングする必要があります。その場合は、当社まで技 術サポートを依頼してください。
- すでにコンディショニングの終了した精製剤が入っ たピューリファイヤーは、絶対に直空状態にしない で下さい。精製剤の表面に物理吸着している有害ガ スが放出される恐れがあります。ピューリファイヤ 一の減圧状態での稼働に関しては、当社までご連絡 下さい。
- 精製剤のライン内でのコンディショニングには、通 常供給ライン用スロットバルブや流量計など、プロ ヤスガス流量を管理・監視する部品が必要です。こ れらの部品は、標準装備品として同梱されておりま せん。これらの部品の入手と取り付けは、お客様の 全責任によって行ってください。
- コンディショニングに必要なプロセスガスの最低容 量をV(リットル)とします。 コンディショニング中

のピュア・プロセスガス (濃度100%) の流量を F(slpm)とすると、コンディショニングに必要なガスフ ローの最短時間T(分)は、次の式で算出されます:

T(分)=V/F

2) プロヤスガスを希釈するためにキャリアガスを使 用される場合は、コンディショニングに必要な時間 は、次のように延長されます。コンディショニング の時間は、希釈割合Aに反比例して延びます (A%-プロセスガスの含有割合)。例えば、ガスが 実際にA%のプロセスガスを含む混合ガスである場 合、コンディショニングの最低時間T(分)は、次の 式で算出されます:

T(分) = V/((A%/100) F)

 活性成分に応じた適切なガスグループを選択して 下さい (後述のグループを参照)。 通常、活性成 分とは、ピューリファイヤーの製品型式ごとに定 められた対象プロヤスガスを意味します。技術サ ポートが必要であれば、当社までご連絡下さい。

∧ 注意

下記に掲載されていないガスをビューリファイヤー に供給する場合には、当社までご連絡下さい。

⚠ 警告

特定のプロセスガスに対して調整したビューリフ ァイヤーは、そのプロセスガスのみに使用して 下さい。アレスクリーン精製剤はガス専用です。 当社の事前承認がない限り、1種類のガスに対し て購入したビューリファイヤーを他のガスに使用 することはできません。

表4・コンディショニング関連一覧表

X1. 107/17/11/17/N/E 96X					
	欄A:	欄B:	欄C:	欄D:	欄E:
製品名	グループIとII用100% プロセスガスでの最低容量	グループⅢ用の100% プロセスガスでの最低容量	グループIV用の100% プロセスガスでの最低容量	グループ I 、II および Ⅲ用の最大流量	グループIV用の 最大流量
ミニ・ガスクリーン・	5リットル (0.18 ft³)	24リットル (0.85 ft³)	0.72リットル (0.03 ft³)	1.0 slpm (2.12 scfh)	0.4 slpm (0.85 scfh)
ガスクリーン II・ ビューリファイヤー	5リットル (0.18 ft³)	50リットル (1.76 ft³)	1.50リットル (0.05 ft³)	3.0 slpm (6.36 scfh)	1.0 slpm (2.12 scfh)
ガスクリーン IIEL・ ピューリファイヤー	9リットル (0.32 ft³)	90リットル (3.18 ft³)	2.7リットル (0.10 ft³)	5.0 slpm (10.6 scfh)	1.0 slpm (2.12 scfh)
ガスクリーンST・ ビューリファイヤー	9リットル (0.32 ft³)	90リットル (3.18 ft³)	2.7リットル (0.10 ft³)	5.0 slpm (10.6 scfh)	1.0 slpm (2.12 scfh)
マキシ・ガスクリーン・ ビューリファイヤー	64リットル (2.26 ft³)	640リットル (22.6 ft³)	19.2リットル (0.68 ft³)	10 slpm (21.2 scfh)	1.0 slpm (2.12 scfh)

 アレスクリーンHCLPまたはHBRP精製剤を搭載 したビューリファイヤー以外は、全てのビューリ ファイヤーは、ハウジング上にラベルが付いた過 熱インジケーターが同梱されています。コンディ ショニング中は、このインジケーターを監視して 下さい。インジケーターが黒色に変化した場合、 コンディショニングガスの流入を中断し、当社ま でご連絡下さい。HCLPやHBRP剤を含むビュー リファイヤーに関しては、インジケーターはピュ ーリファイヤーに同梱されて配送されますが、ハ ウジングには貼付されていません。これは、HCL やHBrガス向けのコンディショニングの場合、ビ ューリファイヤーの温度は通常でもインジケータ 一が黒色を示す程度まで上昇する場合がありま す。したがって、コンディショニング終了後に、 インジケーターをビューリファイヤーに取付ける ように推奨しています。

注意

コンディショニングの前に、システムにリークがないことを確かめ、ガスシリンダー/ガスソースの内容物がビューリファイヤーの対象プロセスガスと(製品型式を参解)一致しているか確認します。リークがなく、シリンダーの内容物が正しいことを確認した。コンディショニング作業を進めて下さい。

グループ I:

He, N₂, Ne, Ar, Kr, Xe, H₂, CH₄, C₃H₈, c-C₃H₆, C₃H₈, C₄H₁₀, (CH₃)₂O, CO, COS, CH₃F, CH₂F₂, CH₅, C₇F₆, C₃H₅F₇, C₃F₈ およびC₄F₈あるいはこれらの混合ガスの場合。

ビューリファイヤーのコンディショニングに使用する プロセスガスの最低量、およびコンディショニング中 に超えてはならない最大流量に関しては表4の個AとD 参勢照してください。例えば、ガスクリーンII・ビュ ーリファイヤーをI+比較でコンディショニングする際 は、0.5slpm (1.06sch)で100%のプロセスガスをビュ ーリファイヤーに10分間流してコンディショニングし て下さい。

注意

取り付け時やコンディショニング工程中、触った時にビューリファイヤーの表面が温かいと感じたら、 直ちにガスの流れを止め、リークがないか確認し、 ガスシリンダー/ガスソースの内容物がビューリフ ァイヤーの対象プロセスガスと(製品型式を参照) 一致しているか再度確認して下さい。リークがな く、シリンダーの内容物も正しければ、ガスフロ ーを再聞し、コンディショニングを進めて下さい。

グループⅡ:

空気、O2, N2O, NH3およびCO2用。

ビューリファイヤーを流れるプロセスガスの最低量に 関しては表4の欄AとDを参照し、コンディショニング 中に最大流量を超えないようにして下さい。例えば、 ガスクリーンII・ビューリファイヤーをO:供給でコ ンディショニングする際に、0.5slpm (10.6schi)で 100%のプロセスガスをユニットに10分階流します。

注意

コンディショニング中、ビューリファイヤーの表面が 温かいと感じる場合があります。ビューリファイヤ 一か熱くなった場合は、ガスの流量を減らすか、 または不活性ガスを混合して温度の上昇を抑えた 後、元のコンディショニング条件に戻してコンディ ショニングを続けて下さい。これによって精製剤 やビューリファイヤーが損なわれることはありませ ん。ユニットが完全に室温に戻ると、ビューリファイヤーのコンディショニングは完了です。

グループII:

HCI, HBr, CCI4, BCI3, CI2, SiH3CI, SiH2CI2, SiHCI3 および SiCI4用。

100%プロセスガスを使ってゆっくりとピューリファイヤーを加圧し、ライン圧力:15psig (0.10MPa)で2時間維持して下さい。ピューリファイヤーを流れるプロセスガスの最低量、およびコンティショニング中に超えてはならない最大流量に関しては、表4の欄BとDを参照して下さい。例えば、HCI用ガスクリーンI・ピューリファイヤーは、ユニットを30psig (0.21MPa)のHCI ガスで2時間加圧し、その後、1.0slpm (2.12 sch)

の100%のプロセスガスを50分間流してコンディショ ニングしてください。コンディショニングに排出され るガスは、スクラバーまたはベントで処理し、プロセ スツールに接触させないでください。

注意

コンディショニング中、ピューリファイヤーの表面が温かいと感じる場合があります。ピューリファイヤーか繋くなった場合は、ガスの流量を減らすか、または不活性ガスを混合して温度の上昇を抑えた後、元のコンディショニング条件に戻してコンディショニングを続けて下さい。これによって精製剤やピューリファイヤーが頃なわれることはありません。ユニットが完全に室温に戻ると、ピューリファイヤーのコンディショニングは完了です。

HCLPやHBPR精製剤を搭載したビューリファイヤー の場合は、出荷時にインジケーターが同梱されていま すが、ハウシングに貼付されていません。コンディショニングの後(ハウジングが室温に戻った後)、同梱 の過熱インジケーター・ステッカーを本体の「overheated when black」の文字に近いアルミニウム処理された円 形号ベルに貼付して下さい。

代替グループⅢ:

SiH3Cl, SiH2Cl2, SiHCl3およびSiCl4用。

このグルーブ皿のガスは、代替コンディショニング方法として、はじめにプロセスガスを20%以下に希外した混合ガスを低流量で使用することができます。希釈した混合ガスを使用して再度コンディショニングしてください。このようにコンディショニング・プロセス はっていることで、ビューリファイヤー内部に過度の熱が発生するのを防ぎます。高温によりアレスクリーン精製剤が消なわれることはありませんが、プロセスガスの分解を招いたり、高温の表面で作業者が被害を受けたりする恐れがあります。

表4の欄BとDを参照して下さい。ゆっくりと、ビュー リファイヤーを215 psig (0.10 MPa)の希釈した混合 ガスで2時間加圧します(コンディショニング時に Dにある最大流量を超えないようにして下さい)。そし て、流暈がコンディショニング中に最大流量を移えな いように、ビューリファイヤー内にプロセスガスの展 低量(欄B)の希釈した混合ガスを流します。希釈し た混合ガスによるコンディショニングが終了した後、 実際の濃度のプロセスガスを使用して、再度最低量 (棚B)に達するまでコンディショニングを行ってくだ さい。希釈した混合ガスが使用できない場合は、実際 の濃度のプロセスガスを低い流量(欄Dの値の10%) で使用して下さい。例えば、SiHzCb相のガスクリー ソII・ビューリファイヤーは、はじめにSiHzCbを 10%に希釈した混合ガスでユニットを2時間加圧して コンディショニングしてください。その後、SiHzCbe を10%に希釈した混合ガスでユニットを2時間加圧して コンディショニングしてください。次の後、SiHzCbe 100分間ユニットに流してください。次に流量を1.0 spm (2.12sch)に変更し、SiHzCbe 01000%プロセス ガスをからに50分間ロニットに流してください。次に流量を1.0

コンディショニング中の排出されるガスは、適切なス クラバーまたはベントで処理し、ブロセスツールに接 触させないでください。

<u>/ </u>注意

グルーブ皿のガスのコンディショニング中、ビューリファイヤーの表面が温かいと感じる場合があります。ビューリファイヤーが熱いと感じたら、ガス流量を減らすか、より薄い混合ガスをコンディショニングに使用して下さい。

グループⅣ:

C2H4, C3H6, SiH4, Si2H6, SiH3CH3, SiH(CH3)3, GeH4, およびSF6用。

グルーブIVのガスに関しては、はじめにプロセスガスを20%以下に希釈した混合ガスを低流置で使用し、コンディショニングを行う事を強くお契めします。希釈した混合ガスを使用して再度コンディショニングしてください。このようにコンディショニング・プロセスを2役間にりけることで、ピューリファイヤー内部に過度の熱が発生するのを防ぎます。多少温度が上昇してもアレスクリーン精製制が損なわれることはありませんが、プロセスガスの分解を招いたり、表面の表面で作業者が被害を受けたりする恐れがあります。

ピューリファイヤーを流れるプロセスガスの最低量に 関しては表4の欄CとEを参照し、コンディショニング 中に最大流量を超えないようにして下さい。例えば、 SiN4用ガスクリーンⅡ・ビューリファイヤーは、はじめ に0.25slym (0.53scfh)の10%プロセスガスをユニットに60分間流してコンディショニングしてください。 次に流量を0.5slym (1.08scfh)に変更し、100%づし セスガスをさらに3分間ユニットに流してください。

コンディショニング中に排出されるガスは、適切なス クラバーまたはベント処理し、プロセスツールに接触 させないでください。

注意

グルーブIVのガスのコンディショニング中、手で触れて温かく感じる程度にビューリファイヤーの温度が上昇することがあります。ビューリファイヤーが 跳いと感じたら、ガス流量を減らすか、より薄い 混合ガスをコンディショニングに使用して下さい。

コンディショニング後しばらくは、排気ガスに微量 のアルゴンが含まれる可能性があります。

上記のコンディショニング工程終了、本体に貼付された製品ラベルで使用するブロセスガスの種類が一致していることを確認し、すべての接続ラインと装置をパージしてください。これで、本製品の使用準備が完了しました。

4

コンディショニング後の処理

- ビューリファイヤーをプロセスガスでコンディショ ニング後は、必ずそのガスで加圧状態を維持して ください。プロセガスをその後不活化ガスズバー ジした場合、再使用前に同じプロセスガスでの再 コンディショニングが必要になることがあります。
- 2) プロセスガスの混合濃度を変更した場合も、コンディショニングが必要になることがあります。ハイドライドガスまたは混合ガスを使用したピューリファイヤーを長期間使用しなかった場合は、少なくとも表4の欄間に記載のガス量の10%でビューリファイヤーをドージすることを推奨します。
- 3) 精製剤を有毒ガスまたは腐食性ガスでコンディショニングした場合は、ピューリファイヤーを真空状態にしないで下さい。有毒ガスや腐食性ガスが放

出される場合があります。

4) 特定のプロセスガス用にコンディショニングされた ピューリファイヤーは、そのプロセスガスのみに 使用してください。精製剤は、ガス専用です。

⚠ 警告

①ビューリファイヤーを不活しガス以外のガスでコ ンディショニングした場合、(例えば使用後のビュ ーリファイヤーを不活性ガスで(一ジした際の) 排 出ガスは常にある一定レベルのコンディショニング ガスを含むと考えて下さい。②有毒ガスや腐食性ガ スは、適切に回収・廃棄するよう注意して下さい。 注意を怠るとガスが放出される可能性があります。

5

使用時の緊急措置

② 全作業者を現場付近から避難させてください。

1) 緊急の場合

機器の周辺で潜在的に危険な状況があれば、施設 の規則に従って装置を停止し、作業者を避難させ て下さい。施設の規則が定められていない場合は、 次の手順を実施してください:

 プロセスガスのシリンダーもしくはプロセス ソースのバルブを閉めてください。

2) 故障の場合

故障が疑われる場合は、ただちに装置の稼働を 停止し、当社までご連絡下さい。装置の完全な 修理とテストが終了するまでは、稼動を再開し ないで下さい。

3) 精製剤の流出

精製剤が流出し、作業者が精製剤や発生したガスに接触した場合、関連製品安全データシート (MSDS) に推奨された方法で対処して下さい。必要なMSDS交漕は、いつでも使用できるよう 常備して下さい。特定の精製剤に関するMDSDが必要な場合、当社までで連絡ください。プロセスガスのMSDSに関しては、ガスのサブライヤーから入手して下さい。

- 4) ビューリファイヤーは、精製剤が流出することが ないように十分な耐久性を備えています。精製剤 は、このビューリファイヤーが過度に誤用された 場合、または大きく損傷を受けた場合に限って漏 れる可能性があります。
- 5) 一般的に、精製剤やガスの取り扱いに際しては、 吸い込んだり、口に入れたりをはじめとする人体 への接触をすべて回避して下さい。精製剤に接触 した場合は、直ちに精製剤を払い落とした後、接 触部分を20分間水道水で洗い流して下さい。その 後、すぐに医師の診察を争りて下さい。

6

メンテナンス

ビューリファイヤーの劣化

通常、供給ラインのプロセスガスの不純物濃度が許 容範囲を超えると、精製剤の劣化が疑われます。 全体的または部分的に劣化した精製剤は、危険な生 産材料に分類されます。そのため全体的または部分 的に劣化した精製剤は、必ず適切な危険生産材料の 廃棄施設のみで廃棄作業を行って下さい(下記処分 の項目を参照)。

7

取り外し前のパージ

1) バージのための機器や手順は提供致しません。機器の手配やパンド件業は、お客様の全責任によって行ってください。下記に示す一般的手順は、「ガイドライン」としてのみ役割をはたします。そのため、各用途に応じた手順変更の必要が生じうることがあります。適切なバージ手順について、または必要な機器について疑問がある場合は、当社までご連絡下さい。

⚠ 危険

有毒ガスに接触した精製剤に関しては、取り外 す前に適切な方法で十分にバージしなければな りません。

2) 有毒ガスを精製した場合は、ビューリファイヤーを取り外す前に、ビューリファイヤーや関連配管内の有毒ガス濃度がガス特定TLV以下に減少して

いなければなりません。この目標を達成するには、 少なくとも、下記に記載の各ビューリファイヤー 製品の最低量の不活化ガスでビューリファイヤー をバージリて下さい。排ガスを測定し、ビューリ ファイヤーを安全に取り外す事ができる濃度レベ ルに達したごとを確認してください。

ミニ・ガスクリーン・ピューリファイヤー: 最低24リットル(0.85 ft³)の不活化ガスパージ

ガスクリーン Ⅱ・ピューリファイヤー: 最低50リットル(1.76 ft³)の不活化ガスバージ

ガスクリーン IIEL・ビューリファイヤー: 最低100リットル(3.53 ft³)の不活化ガスバージ

ガスクリーン ST・ビューリファイヤー: 最低100リットル(3.53 ft³)の不活化ガスバージ

マキシ・ガスクリーン・ピューリファイヤー: 最低310リットル(10.9 ft³)の不活化ガスパージ

危険

メンテナンス作業者は、必ず適切な保護具を 着用して下さい。

3 有義ガスの精製に使用したビューリファイヤーは、 適切にバージしたとしても微量ながら危険な量の プロセスガスが精製剤または装置の表面に残留し ている場合があります。そこで有毒ガスの精製に 使用したビューリファイヤーを交換する際は、人 体に悪影響を及ぼす可能性を回避するため、作業 者は必ず強切な保護具を着用して下さい。

4) 一般的手順

- ピューリファイヤーの入口/出口バルブを開いてください。
- ② プロセスガスの種類に応じて、少なくとも、下 記に記載の最低量のバージガスでビューリファ イヤーをバージじて下さい。排ガスされるガス は、適切なスクラバーまたはベント処理し、ブロセスツールに接触させないでください。
- ・INPおよびOXP精製剤向けとして表定に配載されている「対象プロセスガス」に隔島たビュー リファイヤーは、パージする必要はありません (ただし、SiC4、O2、CO2およびN2Oを除きます。これらは少なくとも上記のピューリファイヤーの種類ごとに定められた最低量の不活化ガスでパージレて下さい)。
- SIP、FCP、NHsPまたはSFsP精製剤向けとして表記に記載されている「対象プロセスガス」に 腰露したビューリファイヤーは、少なくとも上 記のビューリファイヤーの種類ごとに定められた 最低量の不活化ガスでパージして下さい (ただ し、SIH4、Stehs、SIHらCHsおよび SHI(CHs)を 除きます、これらは少なくとも上記の10倍量の 不活性ガスでパージして下さい)。
- CLXP、HCLP、HBRP精製剤向けとして表2に 記載されている「対象プロセスガス」に曝露し たビューリファイヤーは、少なくとも上記のビューリファイヤーの種類ごとに定められた展低量 の5倍の不活じガスでバージして下さい。

- ③ ピューリファイヤーの入口バルブを閉じ、排出 ガスが5psig (0.03MPa)を下回るまで内部の圧力 を下げてください。大気圧よりも少し高い圧で 放出するのが最適です。
- ④ビューリファイヤーの出口パリブを開め、入口 パレブを開けることで、ビューリファイヤーを 加圧し、圧力が60psig (0.41MPa)になるまでパ ージガスをユニット内に入れます。その際、ビ ューリファイヤーの最大許写仕方 (MAWP) を 超えないようにして下さい。
- ⑤排ガスに含まれる有毒ガス/毒性ガスの濃度を、 有毒ガスモニターなどの適切な方法でヶ計測し てください。
- ⑥排ガスに有毒性がなくなるまで、手順3と4を繰り返し、ビューリファイヤーの排気-加圧サイクルバージを続けます。
- ⑦ この手順は、ピューリファイヤーの排気(手順3) の際に圧力を-12psig (-0.83MPa)以下の圧力 (すなわち、2.7psia (<186ミリバール)以下) まで下げることにより短縮できます。
- 5) バージ後、ピューリファイヤー内部の有毒ガスの 残留レベルは、OSHAの定める TWAを下回らな ければなりません。OSHA TWAを下週らな ければなりません。OSHA TWAまで濃度を下げ られない場合は、有書/有毒ガスの濃度がOSHA 許容融大量またはピーク濃度(TLV)以下になるま で、ピューリファイヤーをバージして下さい。有 害有毒ガス濃度が、そのガスのMOSH IDLH以下 になったか確認して下さい。各精製対象ガスの MSDSに、レベルの特定値が記載されています。

TWA - 時間加重平均

TLV - 許容濃度

NIOSH - 米国国立労働安全衛生研究所 IDLH - 生命や健康に直接危害を与える濃度

5) ビューリファイヤーをラインから取り外した後は、 有毒ガスの放出を防ぐため、新しいVCRガスケットを使用して接続末端部にキャップを取り付けて 下さい。

トラブルシューティング

1) 精製後のプロセスガスの不純物濃度が高い

問題点

精製後のプロセスガスに含まれる不純物の濃度が、 目的の濃度より高い

考えられる原因

- ビューリファイヤーの二次側に漏れ、または 装置汚染が発生している
- 精製剤が劣化している
- 精製剤のコンディショニングが対象プロセス ガスに対して適切でない
- 精製剤の種類が対象不純物の除去に適していない

2) 精製中に過度の熱が発生する

解説

プロセスガスの精製中に、ビューリファイヤー を触ると異常に熱く感じるほど温度上昇

考えられる原因

ビューリファイヤーの一次側に大幅なリークまたは装置汚染が発生している。

- ブロセスガス供給ラインの不純物(おそらく水蒸気)濃度が過度に高い
- 精製剤の種類が供給されるプロセスガスの精製 に適していない。精製剤のコンディショニング が対象プロセスガスに対して不適切であった
- ビューリファイヤーに間違ったガスが供給されている

3) ガス流量または圧力が低い

韶説

プロセスガスが必要な流量または圧力に達しない

考えられる原因

- ビューリファイヤーのフィルターまたはバルブ、 精製剤、ガスラインに目詰まりが発生している
- プロセスガスの供給圧が不十分である
- バルブに不具合がある
- バルブの調節が適切でない
- ビューリファイヤーが用途に対して小さすぎる

9

使用済み製品の廃棄

ビューリファイヤーを廃棄する場合は、使用者 の責任によって国または地方自治体の定めるす べての法規則に従って下さい。

ビューリファイヤーが有毒ガスや毒性要素を含むガスに接触した場合は、精製剤にこれらの有 精物質またはその反応物質が含まれている恐れ があります。またビューリファイヤーが危険廃 棄物規則 40CFR 261CまたはD項に定められた 毒性物質の特性を示す可能性があります。使用 する各有毒ガスに適した封じ込め、廃棄条件に 関しては該当するMSDSを参照して下さい。 US国内のお客様用のサービスとして、Pall Corporationではガスクリーン・ビューリファイヤーの処分情報と取扱いソースを確立していますサポートが必要な場合、Waste Technology Service, Inc. (716)754-5400までご連絡下さい。

10

製品の保証

精製器の保証条件は、以下の通りです。以下の条件は、お客様との間で本内容を適用しない旨の書面の合意 がなされない限り、適用されます。

1) 適用の除外

当社は、製品の商品性及び特定目的への適合性 について一切の保証をしないほか、本内容に規 定する保証以外の保証は、黙示的にも明示的に も一切行わないものとします。

2) 保証期間

当社は、製品の納入日 (出荷目の翌日を納入日 とする) から12ヵ月間 (以下「保証期間」と いう)、製品が適切に設置、維持管理され、所 定の規格、仕様、設計条件に従って使用される 場合に限り、製品に材質上及び製造上の欠陥が ないことを保証します。

3) 保証の限度

当社は、保証期間中に欠陥が発見された製品に ついては、その選択により、これを交換し、修 理し又は販売代金を返還いたしますが、当社の 責任はこれに限定されるものとします。

4) 通知と返却

使用の際に欠陥に気付いた場合は当社へ速やかに連絡し、当社が欠陥を主張された製品を検査する

機会を得るものとします。 また、欠陥があると 主張する製品の請求者の原本を当社に撰化、当 松の工場又は当社の指定する施設までの反品に要 する運賃を前払いして頂くものとします。欠陥の 申立てに際して、欠陥の発生状況について説明 (必要な場合はシステムの使用状況も含む) を頂 くものとします。

5) 免責事項

当社は、第三者が当社の工場外で変更を加えた 製品の欠陥、誤使用、濫用、不適的な設置・使 用・維持管理・修理・改変・事故による製品の 欠陥及び製品の使用、保管、運送その他取扱い に当たり、お客様の過失により発生した製品の 欠陥について、一切責任を負わないものとしま す。

6) 免責範囲

当社は、上記に規定する場合を除き、製品の製造、梱包、引渡、保管、使用、誤使用若しくは 不使用その他の事由により生する損害(間接損害や結果損害を含む)については、一切責任を 負わないものとします。

本取扱説明書に記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本取扱説明書に記載された情報に より得られる結果並びに本製品の安全性に付いては保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、 本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本取扱説明書に記載されている内 容は予告無しに変更される場合かございます。



日本ポール株式会社

〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1 マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03(6901)5700

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3-5-36 TEL.06(6397)3719 熊本営業所 〒862-0956 熊本市中央区水前寺公園 14-22 TEL.096(382)8420